

# NL | Montagehandleiding Hi-Do Turkse Fluit 12V

**Product:** Hi-Do Turkse Fluit

**Geschikt voor:** 12 volt

**Aansluiting:** 6mm snelkoppeling

**Benodigheden:** 6 mm luchtslang, bevestigingsmateriaal (beugel/bouten), stroomdraad, schakelaar of relais, basis gereedschap

---

## Installatie-instructies

### 1. Montage

- Kies een stevige en stabiele montageplek op je voertuig, bijvoorbeeld op het chassis of achter de cabine.
- Zorg dat de fluit goed vastzit met het juiste bevestigingsmateriaal (bouten of beugel).
- Let erop dat de fluit vrij kan resoneren en niet wordt afgedekt door onderdelen of kabels.

### 2. Luchtaansluiting

- Sluit een 6 mm luchtslang aan op de snelkoppeling van de fluit.
- Klik de slang stevig vast in de koppeling.
- Verbind de luchtslang met het bestaande luchtsysteem van je voertuig.
- Controleer of de luchtdruk tussen de 3 en 12 bar ligt voor correcte werking.

### 3. Elektrische aansluiting (12V)

- Sluit de fluit aan op een 12V voeding.
- Gebruik bij voorkeur een schakelaar in de cabine of een relais voor veilige bediening.
- Zorg voor een goede massa-aansluiting om storingen te voorkomen.
- werking.

#### 4. Controleren en testen

- Controleer alle aansluitingen op stevigheid.
  - Check of de luchtslang goed vastklikt en niet lekt.
  - Test de fluit kort via de schakelaar.
  - Controleer of de klank helder en krachtig is en of de druk stabiel blijft.
- 

#### Veiligheidstips

- Werk altijd met de stroom uitgeschakeld om kortsluiting of schade te voorkomen.
  - Controleer de bevestiging van de Turkse Fluit regelmatig.
- 

#### Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

**E-mail:** [info@truckned.nl](mailto:info@truckned.nl)

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

# DE | Montageanleitung Hi-Do türkische Pfeife 12V

**Produkt:** Hi-Do türkische Pfeife

**Geeignet für:** 12 Volt

**Anschluss:** 6mm Schnellkupplung

**Benötigtes Zubehör:** 6 mm Luftschlauch, geeignetes Befestigungsmaterial (Halterung/Schrauben), Stromversorgung, Schalter oder Relais, Basiswerkzeug

---

## Installationsanleitung

### 1. Montage

- Eine geeignete und stabile Montageposition am Fahrzeug wählen, z. B. am Rahmen oder hinter der Kabine.
- Die Hupe mit geeignetem Befestigungsmaterial sicher befestigen.
- Sicherstellen, dass die Hupe frei schwingen bzw. klingen kann und nicht durch Fahrzeugteile oder Kabel blockiert wird.

### 2. Luftanschluss

- Einen 6 mm Luftschlauch an die Schnellkupplung der Hupe anschließen.
- Die Kupplung ermöglicht eine direkte und dichte Verbindung ohne zusätzliche Abdichtmittel.
- Den Luftschlauch mit dem Druckluftsystem des Fahrzeugs verbinden.
- Sicherstellen, dass der Arbeitsdruck im Bereich von 3 bis 12 bar liegt.

### 3. Elektrischer Anschluss (12V)

- Anschluss an ein 12V Bordnetz herstellen.
- Die Steuerung über einen Schalter oder ein Relais realisieren, abhängig von der Installation.
- Eine korrekte Masseverbindung sicherstellen, um Störungen zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Arbeitsdruck im Bereich von 3 bis 12 bar liegt.

#### 4. Kontrolle und Test

- Alle Befestigungen und Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.
  - Den Luftanschluss auf Dichtigkeit kontrollieren.
  - Einen Funktionstest über den Schalter durchführen.
  - Prüfen, ob die Hupe innerhalb des angegebenen Druckbereichs korrekt und stabil arbeitet.
- 

#### Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie immer bei ausgeschalteter Stromversorgung, um Kurzschlüsse oder Schäden zu vermeiden.
  - Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des türkische Pfeife.
- 

#### Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

**E-mail:** [info@truckned.nl](mailto:info@truckned.nl)

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.