

NL | Montagehandleiding Vepro 4097S

Hoekschilden

Product: Vepro 4097S Hoekschilden

Geschikt voor: Scania Next Gen P + G + R + S

Benodigheden: gereedschap (boormachine, schroevendraaier, sleutelset), ontvetter, doek

De Vepro 4097S hoekschilden zijn ontworpen voor een strakke afwerking van de cabinehoeken en worden geleverd inclusief montagekit en bevestigingsmateriaal. Hierdoor is montage direct mogelijk zonder extra onderdelen.

Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Controleer of alle onderdelen en bevestigingsmaterialen aanwezig zijn.
- Bepaal of de hoekschilden eerst worden gespoten of gewrapt.
- Indien spuiten: zorg dat de lak volledig droog en uitgehard is vóór montage.

2. Reiniging montagevlak

- Het montageoppervlak op de truck grondig reinigen.
- Vuil, vet en stof volledig verwijderen voor optimale hechting en pasvorm.
- Het oppervlak volledig laten drogen.

3. Positioneren

- Het hoekschild op de juiste positie van de cabine plaatsen.
- Uitlijnen op naden en carrosserielijnen voor een strakke passing.
- Controle controleren vóór het boren of vastzetten.

4. Bevestigen

- De meegeleverde bevestigingspunten gebruiken volgens instructie.
- Schroefpunten markeren en indien nodig voorboren
- Hoekschild stevig vastzetten met het bevestigingsmateriaal.

- Alle punten gelijkmatig aandraaien voor een nette montage zonder spanning.

5. Controle en afwerking

- Controleer of het onderdeel stevig vastzit en correct is uitgelijnd.
 - Eventuele naden opnieuw nalopen voor een strakke afwerking.
 - Na montage het voertuig niet direct wassen; laat bevestiging kort stabiliseren.
-

Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung Vepro 4097S Windabweiser

Produkt: Vepro 4097S Windabweiser

Geeignet für: Scania Next Gen P + G + R + S

Benötigtes Zubehör: Basiswerkzeug (Bohrmaschine, Schraubendreher, Steck-/Schlüsselsatz), Entfetter, Tuch

Die Vepro 4097S Eckspoiler sorgen für eine saubere und optisch hochwertige Verkleidung der Kabinenecken. Das Set wird inklusive Montagematerial geliefert, sodass die Installation direkt durchgeführt werden kann.

Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Prüfen, ob alle Teile und Befestigungsmaterialien vollständig vorhanden sind.
- Entscheiden, ob die Eckspoiler vor der Montage lackiert oder foliert werden sollen.
- Bei Lackierung sicherstellen, dass der Lack vollständig trocken und ausgehärtet ist.

2. Reinigung der Montagefläche

- Die Montagefläche gründlich mit einem geeigneten Entfetter reinigen.
- Schmutz, Fett und Staub vollständig entfernen.
- Die Oberfläche vollständig trocknen lassen, um optimale Haftung zu gewährleisten.

3. Positionierung

- Den Eckspoiler an der vorgesehenen Position an der Kabine ansetzen.
- An vorhandenen Kanten und Linien ausrichten, um eine saubere Passform zu erreichen.
- Position vor dem Bohren oder Befestigen sorgfältig prüfen.

4. Befestigung

- Die mitgelieferten Befestigungspunkte gemäß Montagesatz verwenden.
- Bohrpunkte markieren und bei Bedarf vorbohren.
- Den Eckspoiler mit dem Befestigungsmaterial sicher befestigen.
- Alle Schrauben gleichmäßig anziehen, um Spannungen zu vermeiden.

5. Kontrolle und Nacharbeit

- Prüfen, ob der Eckspoiler fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Übergänge und Kanten kontrollieren für ein sauberes Gesamtbild.
- Das Fahrzeug nach der Montage nicht sofort waschen, um die Befestigung zu stabilisieren.

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.