

NL | Montagehandleiding Vepro 4401

Booskijkers

Product: Vepro 4401-2 en 4401-4 Booskijkers

Geschikt voor: Scania Next Gen

Benodigheden:, schone doek, lak naar wens (optioneel), basis gereedschap voor reiniging

De Vepro 4401 booskijkers zijn een visuele upgrade voor de Scania Next Gen. Dankzij de levering in grondlak kunnen ze volledig in de gewenste kleur worden afgewerkt. Montage verloopt vervolgens snel en zonder boren of schroeven.

Installatie-instructies

1. Voorbewerking en spuiten

- De booskijkers worden geleverd in grondlak.
- Indien gewenst eerst laten spuiten in de kleur van de truck.
- Zorg voor een volledig droge en uitgeharde laklaag vóór montage.

2. Voorbereiden van montage

- Het montageoppervlak op de truck grondig reinigen.
- Vet, vuil en stof volledig verwijderen met een geschikte ontvetter.
- Het oppervlak goed laten drogen voor optimale hechting van de tape.

3. Montage voorbereiden

- De 3M dubbelzijdige tape aan de achterzijde controleren.
- Beschermfolie nog niet volledig verwijderen totdat positie is bepaald.

4. Plaatsing en bevestiging

- De booskijker nauwkeurig positioneren op de koplamp-/cabinezijde.
- Uitlijnen voordat de tape contact maakt met het oppervlak.
- Vervolgens stevig aandrukken over het volledige oppervlak voor optimale hechting.

5. Nazorg

- Gedurende de eerste uren geen belasting of watercontact toepassen.
 - De tape volledig laten uitharden voor maximale kleefkracht (bij voorkeur 24 uur).
-

Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung Vepro 4401 Scheinwerferblende

Produkt: Vepro 4401 Scheinwerferblende

Geeignet für: Scania Next Gen

Benötigtes Zubehör: Entfetter, sauberes Tuch, gewünschter Lack (optional), Basiswerkzeug zur Reinigung

Die Vepro 4414 Scheinwerferblenden sind eine optische Aufwertung für den Scania Next Gen. Durch die Lieferung in Grundierung können sie individuell in der gewünschten Fahrzeugfarbe lackiert werden. Die Montage erfolgt anschließend schnell und ohne Bohren oder Schrauben.

Installationsanleitung

1. Vorbereitung und Lackierung

- Die Scheinwerferblenden werden in Grundierung geliefert.
- Bei Bedarf zuerst in der gewünschten Fahrzeugfarbe lackieren.
- Vor der Montage sicherstellen, dass der Lack vollständig trocken und ausgehärtet ist.

2. Vorbereitung der Montagefläche

- Die Montagefläche am Fahrzeug gründlich reinigen.
- Schmutz, Fett und Staub vollständig mit einem geeigneten Entfetter entfernen.
- Die Fläche anschließend vollständig trocknen lassen, um optimale Haftung zu gewährleisten.

3. Vorbereitung der Montage

- Das 3M doppelseitige Klebeband auf der Rückseite kontrollieren.
- Schutzfolie erst entfernen, wenn die Position final festgelegt ist.

4. Positionierung und Befestigung

- Die Scheinwerferblende exakt an der gewünschten Position ausrichten.
- Vor dem Andrücken sorgfältig justieren.
- Anschließend gleichmäßig und fest über die gesamte Fläche andrücken, um optimale Haftung zu gewährleisten.

5. Nachbereitung

- In den ersten Stunden keine Belastung oder Wassereinwirkung zulassen.
- Das Klebeband vollständig aushärten lassen (empfohlen: 24 Stunden für maximale Haftung).

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.