

NL | Montagehandleiding Vepro 8607S en 8608S Raamwindgeleiders

Product: Vepro 8607S en 8608S Raamwindgeleiders

Geschikt voor: Scania NG R/S serie

Benodigheden: ontvetter, schone doek

De Vepro raamwindgeleiders zijn ontworpen voor een snelle en nette montage op de Scania New Generation. Dankzij de sterke acryltape worden de windgeleiders direct op de deur bevestigd, zonder te boren of aanpassingen aan het voertuig uit te voeren

Installatie-instructies

1. Voorbereiding

- Controleer of alle onderdelen en bevestigingsmaterialen aanwezig zijn.
- Bepaal of de raamwindgeleiders eerst worden gespoten of gewrapt.
- Indien spuiten: zorg dat de lak volledig droog en uitgehard is vóór montage.

2. Reiniging montagevlak

- Het montageoppervlak op de truck grondig reinigen.
- Vuil, vet en stof volledig verwijderen voor optimale hechting en pasvorm.
- Het oppervlak volledig laten drogen.

3. Positioneren

- Plaats de raamwindgeleider proefmatig tegen de deurstijl.
- Controleer of de windgeleider netjes aansluit langs het raam en de carrosserielijnen.
- Verwijder de beschermfolie van de tape pas zodra de juiste positie bepaald is.

4. Bevestigen

- Verwijder de beschermfolie van de 3M acryltape.

- Plaats de windgeleider zorgvuldig op de gewenste positie.
- Druk de windgeleider stevig aan over de volledige lengte zodat de tape optimaal hecht.

5. Controle en afwerking

- Controleer of beide zijden correct en gelijk gemonteerd zijn.
 - Laat de tape voldoende uitharden voor maximale kleefkracht.
 - Bij voorkeur het voertuig de eerste 24 uur niet wassen.
-

Contact en service

Voor vragen over de installatie of het product kun je contact opnemen met onze klantenservice:

E-mail: info@truckned.nl

Voor ondersteuning bij defecten of garantiegevallen verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden.

DE | Montageanleitung Vepro 8607S en 8608S Fenster-Windabweiser

Produkt: Vepro 8607S en 8608S Fenster-Windabweiser

Geeignet für: Scania NG R/S serie

Benötigtes Zubehör: Entfetter, Tuch

Die Vepro Fensterwindabweiser sind für eine schnelle und saubere Montage am Scania New Generation entwickelt. Dank des starken Acrylklebebands werden die Windabweiser direkt an der Tür befestigt, ohne Bohren oder Änderungen am Fahrzeug vornehmen zu müssen.

Installationsanleitung

1. Vorbereitung

- Prüfen, ob alle Teile und Befestigungsmaterialien vollständig vorhanden sind.
- Entscheiden, ob die Windabweiser vor der Montage lackiert oder foliert werden sollen.
- Bei Lackierung sicherstellen, dass der Lack vollständig trocken und ausgehärtet ist.

2. Reinigung der Montagefläche

- Die Montagefläche gründlich mit einem geeigneten Entfetter reinigen.
- Schmutz, Fett und Staub vollständig entfernen.
- Die Oberfläche vollständig trocknen lassen, um optimale Haftung zu gewährleisten.

3. Positionierung

- Die Windabweiser testweise an die Tür halten.
- Prüfen, ob der Windabweiser sauber entlang der Fensterlinie und Karosseriekanten verläuft.
- Die Schutzfolie des Klebebands erst entfernen, wenn die finale Position feststeht.

4. Befestigung

- Die Schutzfolie vom 3M-Acrylklebeband entfernen.
- Den Windabweiser vorsichtig in der gewünschten Position ansetzen.
- Anschließend gleichmäßig über die gesamte Länge fest andrücken, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

5. Kontrolle und Nacharbeit

- Prüfen, ob beide Seiten korrekt und symmetrisch montiert sind.
- Dem Klebeband ausreichend Zeit zum Aushärten geben, um maximale Klebekraft zu erreichen.
- Das Fahrzeug in den ersten 24 Stunden möglichst nicht waschen.

Kontakt und Service

Bei Fragen zur Installation oder zum Produkt können Sie unseren Kundenservice kontaktieren

E-mail: info@truckned.nl

Für Unterstützung bei Defekten oder Garantieangelegenheiten verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.